



## Ножной переключатель в сборе для JSS-18 и JSS-22 Дополнительные приспособления для использования




Рис.01




Fig.02

### **Использование Ножного переключателя—JR-013** **(арт. No.:JSS22-094 )**

Если вы хотите использовать дополнительный элемент ножного переключателя (А, рис.01), откройте крышку штекерного разъема (D,рис.01), вставьте штекер (Е,рис.01) ножного переключателя в гнездо (С,рис.01), затяните гайку чтобы обезопасить его.

Затем нажмите на поворотный переключатель ( В,рис.01), чтобы включить в цепь ножной переключатель ( А,рис.01).